

Blaty „solid surface” (Rausolid, Staron, Corian) Konserwacja

- Większość plam może być usunięta miękką ściereczką i ciepłą wodą. Można użyć także mleczka do czyszczenia, płynu do mycia naczyń.
- Nie należy stosować silnie żrących substancji chemicznych
- Zmywacze farb, rozpuszczalniki, substancje do czyszczenia piekarników i metali, środki zawierające dwuchlorometan lub aceton, które rozleją się na powierzchnię blatu należy bezzwłocznie usunąć i spłukać dużą ilością wody z mydłem
- lakier do paznokci można usunąć zmywaczem nie zawierającym acetonu
- Nie należy używać ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni blatu. Do krojenia powinno używać się desek do krojenia lub innych podkładek
- Gorące naczynia i urządzenia elektryczne bezwzględnie należy stawiać na podkładkach. Nie powinny stykać się bezpośrednio z powierzchnią blatu

W przypadku poważniejszych zabrudzeń i uszkodzeń należy koniecznie skontaktować się ze sprzedawcą.

Prawidłowy montaż blatów *solid surface* jest warunkiem ich bezproblemowego użytkowania, dlatego należy go powierzyć doświadczonym fachowcom.

- Otwory i miejsca łączeń pod zlewozmywaki, umywalki i baterie muszą być bezwzględnie zabezpieczone silikonem. W innym przypadku woda może dostać się pod powierzchnię blatu doprowadzając do jego puchnięcia. Powoduje to pękanie powierzchni i odchodzenie krawędzi.
- Krawędzie otworów pod płytę grzewczą muszą być zabezpieczone taśmą aluminiową, chroniącą przed szkodliwym dla blatu promieniowaniem cieplnym.

**FIRMA „PRAJSNAR I MATUSZEWSKI SP.J.” NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA BLATÓW SPOWODOWANE
NIEPRAWIDŁOWYM MONTAŻEM!**